







WIESZAK FONGER







x2




x4






x4



x2




x6



A

B



A



B

* Na produkcie nie wolno się wieszać, ani podciągać.